

Honeywell Voyager 1200g, 1250g (Laser, kabel)

Ovladač lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://support.honeywellaidc.com/s/article/How-to-get-the-scanner-to-communicate-via-virtual-COM-port-USB-serial-driver>

Instalaci je nutné provést před fyzickým připojením čtečky k PC.

Manuál:

<https://prod-edam.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/ppr/en-us/public/products/barcode-scanners/general-purpose-handheld/1200g/documents/sps-ppr-vg1200-ug.pdf>

Kódy je nutné vytisknout, pro konfiguraci načítejte kódy postupně z bodu 1) a následně A), B) nebo C):

1) Tovární nastavení



Remove Custom Defaults
((~DEFOVR.))
Odebere předchozí nastavení



Activate Defaults
((~DEFAULT.))
Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



USB Serial Emulation
((~TRMUSB130.))
Zapne emulaci COM portu



Add CR Suffix
((~VSUF CR.))
Přidá CR Suffix

B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



IBM PC AT and compatibles
((~PAP_AT.))
Zapne režim ext. klávesnice



Czech
((~KBDCTY15.))
Zapne české rozložení,

C) Režim USB HID pro mKasu ve Windows



USB HID POS
((~PAP131.))
Zapne režim USB HID POS